

Vejledning for indlæsning & download via Optac enhed.



Indlæsning af førerkort:

1. Tænd Optac (knap 4) ved at hold knappen nede til "bib"
2. Optac må **ikke** være tilkoblet pc.
3. Indsæt førerkort i Optac med chip udad og nedad.
4. Tryk på kort indlæs (knap 1). Dioder blinker grønt.
5. Grøn diode lyser og Optac "bibber" når indlæsning er færdig.
6. Ved rødt lys. Rens chip på kortet og start forfra.

Indlæsning af bil data:

1. Tænding på bilen.
2. Indsæt virksomhedskort i kortlæser 2 i bilens tachograf.
3. forbind Optac station til tachografen vha. tilhørende kabel.
4. Tryk på knap 2 og bil data indlæses.
5. Optac lyser grønt og "bibber" når indlæsning er færdig.
6. **VIGTIGT!** Ved udtag af virksomhedskort. **Tryk NEJ til at logge ud.**

Data overførelse via pc:

1. tænd Optac på knap 4.
2. tilslut USB kabel mellem pc og Optac.
3. Start DigiTach program og data vil blive overført.
4. Sluk Optac og luk DigiTach program.
5. Rapport er nu på vej på e-mail.